

Рекомендуется по пробелу, снять и проверить форсунки и при необходимости их промыть.

Со временем заменить датчик ХХ, он подклинивает.